

Kelly Kettle®



Genießen Sie das Leben draußen in der Natur mit dem legendären „Kelly Kettle“ im „Ultimate Scout Kit“ und lassen Sie Ihr Lagerfeuer zu Ihrem persönlichen Kocherlebnis werden!

Der berühmte „Kelly Kettle“ kann auf eine lange Geschichte zurückgreifen: Bereits 1890 wurde der erste Outdoor-Kessel von Patrick Kelly geschaffen, Mitbegründer des in Irland beheimateten und in mittlerweile 4. Generation befindenden Familienunternehmens Kelly Kettle Co. Heute wissen nicht nur dort ansässige Landwirte, Fischer und Schafhirten das Besondere des „Kelly Kettle“ (= Sturmkanne inkl. Feuerschale) zu schätzen. Die Tatsache, dass Wasser blitzschnell (binnen weniger Minuten) im Freien zum Kochen gebracht werden kann und was sich alles mit dem „Kelly Kettle Ultimate Scout Kit“ zaubern lässt, begeistert Outdoor-Fans und Camper auf der ganzen Welt.



1. Woraus besteht der „Kelly Kettle Ultimate Scout Kit“ und was ist das Besondere an ihm?

Der „Kelly Kettle Ultimate Scout Kit“ beinhaltet:

- Eine **Sturmkanne** (Scout Camp Kettle oder auch einfach „Kelly Kettle“ genannt) mit **Feuerschale** (Fire Base).

Diese hochwertige, rostfreie Sturmkanne hat ein Fassungsvermögen von 1,2 Litern und ist vergleichbar mit einem Wasserkocher. Innerhalb kürzester Zeit kann man mit jeder Art von brennbarem Material (dazu zählen Holz, Karton und Zeitungspapier ebenso wie trockenes Gras, Torf und kleine Zweige) Wasser mit Hilfe der Feuerschale zum Kochen bringen.

- Ein **Koch-Set** (Cook Set) inklusive **Topfhalterung** (Pot Support) und **Grillaufsatz** (Replacement Grill).

Das aus einem Topf (0,85 l) mit Deckel und Halterung sowie einer Pfanne mit Grillaufsatz bestehende Set ist ideal, um Suppen, Reisgerichte, Eier, Würstchen und weitere Gerichte, die bei keinem Outdoor-Ausflug fehlen dürfen, zuzubereiten. Mit dem Koch-Set kann nach Lust und Laune gekocht und gegrillt werden.

- Einen **Feuerstandfuß** (Hobo Stove).

Mit dem Feuerstandfuß verwandeln Sie aus dem „Kelly Kettle Ultimate Scout Kit“ im Handumdrehen eine **Kochstelle**. Die Feuerschale wird dabei mit dem Hobo Stove ohne die Sturmkanne genutzt. Topf und Pfanne (im Set enthalten) kommen auf dieser Camping-Kochstelle zum Einsatz.

- **2 Becher** (Cup Set, können ineinander gestapelt werden), **2 Teller** (Plate Set, ebenso stapelbar und spülmaschinengeeignet), eine **Griffzange** (Gripper Handle) sowie eine robuste **Tragetasche** (Travel Bag) runden den „Kelly Kettle Ultimate Scout Kit“ perfekt ab.

2. Wie genau wende ich den „Kelly Kettle“ zum Erhitzen des Wassers an?


- Nehmen Sie die Feuerschale vom unteren Teil der Sturmkanne ab und platzieren Sie diese bitte ebenerdig.
- Entfernen Sie den farbigen Korken von der Öffnung des „Kelly Kettle“, füllen Sie den Behälter mit Wasser und setzen Sie den Korken dann wieder auf.
- Befüllen Sie die Feuerschale mit leicht brennbarem Material (Holz, Karton, Zeitungspapier, trockenes Gras, kleine Äste oder Ähnliches).
- Entzünden Sie jetzt durch das Loch an der Feuerschale Feuer.
- Achten Sie bitte darauf, dass immer genug Brennmaterial vorhanden ist, ansonsten nachlegen.
- Sobald das Wasser kocht, halten Sie den am Kessel befindenden Drahtgriff mit der Hand am Holzgriff im rechten Winkel zum Kessel und heben diesen von der Schale ab.
- Bitte immer sehr vorsichtig, Sturmkanne sowie Feuerschale sind sehr heiß!

3. Wie kann es sein, dass Wasser in dem Kelly Kettle binnen weniger Minuten, bei jedem Wetter und noch dazu mit nahezu jedem Brennmaterial aus der Natur kocht?

- Die Konstruktion ist so aufgebaut, dass in der doppelwandigen Hülle, in der sich das Wasser befindet, dieses zum Kochen gebracht wird, während Hitze sowie heißer Rauch in der Mitte (vergleichbar eines Kamins) aufsteigen.
- **Der Clou:** Das Wasser wird so von unten und von innen her erhitzt. Es entsteht ein sogenannter Kamineffekt. Die Folge: in ca. 3-5 Minuten werden 1,2 Liter Wasser zum Kochen gebracht! Bei jedem Wetter.
- Sobald das Wasser kocht, pfeift der Topf, wie man es von einem alten Teekessel kennt.

4. Welche konkreten Sicherheitshinweise muss ich beim Kochen des Wassers beachten?

- Den Behälter bitte niemals ohne Wasser erhitzen.
- Befüllen Sie den Wasserbehälter nicht vollständig, da das Wasser sonst beim Erhitzen überkocht.
- Lassen Sie den „Kelly Kettle“ nach der Benutzung abkühlen.
- Die Benutzung des „Kelly Kettle“ ist ausschließlich für Erwachsene bestimmt, bitte von Kindern fernhalten!
- Löschen Sie das Feuer mit restlichem Wasser.
- Hinweis vor erstmaliger Nutzung: etwas Wasser zum Kochen bringen und dann wegschütten, um Dichtmittelreste zu entfernen.
- Bitte niemals unbeaufsichtigt lassen!



Kelly Kettle®

Bitte beachten Sie: Auf der Produktverpackung ist ein roter Verschluss abgebildet, die Lieferung erfolgt jedoch mit grünem Verschluss inklusiver Pfeiffunktion. Diese Pfeiffunktion gibt Ihnen den Hinweis, sobald das Wasser kocht!

Mit einem Gesamtgewicht von nur 2,1 kg ist das Set der ultimative, leichte und kompakte Begleiter für jeden Outdoor-Fan und eignet sich hervorragend fürs Familien-Picknick, beim Camping/Zelten, Wandern, Fischen und Angeln. Sie benötigen keine Batterien, keinen Strom und kein Gas für die Nutzung. Der „Kelly Kettle Ultimate Scout Kit“ funktioniert mit kostenlosem Brennmaterial aus der Natur!



Viel Spaß mit diesem leichten, kompakten und zugleich strapazierfähigen Allrounder (auch bei extremen Wetterbedingungen)! Eine Videoanleitung finden Sie online in unserem Shop!



THE BRITISH SHOP

Auf dem Steinbüchel 6, 53340 Meckenheim, Tel. 02225 8808 100
www.the-british-shop.de